

WAHL®

Operating Instructions for Unicord

1. Make sure unit is "off" and cord is disconnected from outlet before plugging the cord into connector.
2. When cord is inserted into connector there will be a definite snap when the cord is fully engaged. (diagram A.). Note: the cord will only go into the connector one way. Align cord channel with ridge.
3. Next plug cord into outlet.
4. Turn unit "on" for use. This unit will only run when the cord is connected, IT IS NOT A CORDLESS UNIT.
5. To switch units unplug cord from outlet first, then remove cord from connector.
6. To disengage cord from connector, squeeze tabs and pull cord straight back. (diagram B.).

Instrucciones para la Unicord

1. Asegurese de que la unidad este apagada " off" y la cuerda este desconectada del enchufe antes de tapar la cuerda en el conector.
2. Cuando la cuerda se inserta en el conector habrá un broche de presión definido cuando la cuerda se dedica completamente. (diagrama A.).
Nota: la cuerda entrará solamente de una forma al conector. Alinee el canal en la cuerda con el canto en el conector.
3. Despues, enchufe la cuerda en el enchufe.
4. Dé vuelta al " de la unidad; on" para el uso. Esta unidad funcionará solamente cuando la cuerda está conectada, NO ES UNA UNIDAD SIN CUERDA.
5. Para cambiar unidades desenchufe la cuerda del enchufe primero, después quite la cuerda del conector.
6. Para desconectar la cuerda del conector, exprima las lengüetas y hale la cuerda hacia atras. (diagrama B.).

Mode d'emploi de la Unicord

1. Assurez-vous que l'appareil est mis hors tension et que le cordon est débranché de la prise de courant avant de l'enficher dans le raccord.

2. Lorsque le cordon est inséré dans le raccord, un claquement sec révèle que le cordon est entièrement engagé. (schéma A.). Remarque : le cordon ne peut être inséré dans le raccord que d'une seule façon. Alignez le canal du cordon sur l'arête du raccord.
3. Enfichez ensuite le cordon dans la prise de courant.
4. Mettez l'appareil sous tension pour l'utiliser. Cet appareil ne fonctionne que si le cordon est branché, IL NE S'AGIT PAS D'UN APPAREIL SANS FIL.
5. Afin d'alterner les appareils, débranchez d'abord le cordon de la prise de courant, puis retirez le cordon du raccord.
6. Pour désengager le cordon du raccord, pressez sur les onglets et tirez sur le cordon en le retirant. (schéma B.).

