



## no Norsk

For å sikre riktig justering kan pro set-apparatet kun brukes med T-wide Wahl-trimnerblader med innsatt metallbladleder (A). Blad uten en innsatt metallbladleder vil ikke justeres ordentlig og denne typen apparat må ikke brukes.

JUSTERE BLADET DITT

- Fjern skrutrekkeren fra bladjusteringsanordningen.
- Separer det øvre bladet, lederen og skruene fra det nedre bladet. Losne skruer, men ikke fjern dem. (B)
- Plasser det nedre bladet i festeanordningen som vist. (C)
- Plasser den øvre bladmonteringen på det nedre bladet slik at plastlederen er festet i sporet på det nedre bladet. (D)
- Skyv det øvre bladet fremover slik at bladtennene motes foran festeanordningen.
- Hold det øvre bladet i stilling og stram skruen som er plassert nær nummer 1 på festeanordningen. (E)
- Stram skruen som er plassert nær nummer 2 på festeanordningen.
- Fjern de monterte bladene fra festeanordningen og koble dem til apparatet. (F)

ADVARSEL: For å sikre at bladforskyvningen ikke endres etter justering må du sikre at bladskruene er stramme.

## hu Magyar

A megfelelő beállítás érdekében az előre beállított szerszám kizárólag Wahl széles hajnyíró-pengékkel és a fém pengevezetővel (A) használható. A fém pengevezetővel nem rendelkező pengéket nem lehet megfelelően beállítani, ezért a szerszámot használni tilos.

A PENGE BEÁLLÍTÁSA

- Vegye ki a csavarhúzót a pengebeállító tartószerkezetből.
- Vállassza le a felülsó pengét, a vezetőt és a csavarokat az alulsó pengéről. Lazítsa meg a csavarokat, de ne vegye ki azokat. (B)
- Helyezze a készülék alján elhelyezkedő pengét a tartószerkezetbe az ábrának megfelelően. (C)
- Plasztik kulavaz a felülsó pengeegységet az alsó pengére oly módon, hogy a műanyag vezető az alsó penge vágjátában helyezkedjen el. (D)
- Csúsztassa előre a felülsó pengét, hogy a penge fogai az elülső tartószerkezethez érjenek.
- Tartsa meg a pengét a rögzítendő pozíciójában, majd húzza meg a tartószerkezetet található 1-es szám mellett található tálat. (E)
- Húzza meg a tartószerkezeten található 2-es szám melletti csavart.
- Vegye ki az összeszerelt pengéket a tartószerkezetből és csatlakoztassa azokat a készülékéhez. (F) FIGYELMEZTETES: Hogy a penge eltolás ne változzon meg a beállítás után, győződjön meg róla, hogy a penge csavarjai szorosan meg vannak húzva.

## tr Türkçe

Doğru ayarı sağlamak için pro set aleti yalnızca metal takılmış bıçak kılavuzuna (A) sahip Wahl T-geniş düzeltici bıçaklarla kullanılabilir. Metal yerleştirilmiş bıçak kılavuzu olmayan bıçaklar düzgün ayarlanamayacağı için bu alet kullanılmamalıdır.

BIÇAĞINIZIN AYARLANMASI

- Tomavıdayı bıçak ayar fikstüründen çıkarın.
- Üst bıçak, kılavuz ve vidaları alt bıçaktan ayırın. Vidaları gevşetin, ancak çıkarmayın. (B)
- Alt bıçağı gösterilirdiği gibi fikstürün içine yerleştirin. (C)
- Plastik kılavuz alt bıçağın oluğuna oturacak şekilde, üst bıçak aksamını alt bıçak üzerine yerleştirin. (D)
- Üst bıçağı öne, bıçak dışları fikstürün önüne değecek şekilde kaydırın.
- Üst bıçağı yerinde tutun ve fikstürde 1 numaraya yakın bulunan vidayı sıkın. (E)
- Fikstür üzerindeki 2 numaraya yakın olan vidayı sıkın. (F)
- Monte edilmiş bıçakları fikstürden çıkarın ve düzelticinize takın. (F)

UYARI: Ayardan sonra bıçak ayarının değişmesini sağlamak için bıçak vidalarının sıkı olduğundan emin olun.

9

## hr Hrvatski

Kako bi se osiguralo pravilno podešavanje, profesionalni komplet alatki može se koristiti samo s Wahl T-širokim oštricama trimera, s umetnutom metalnom vodilicom oštrice (A). Oštrice bez umetnute metalne vodilice oštrice neće se pravilno podestiti i ova alatka se ne bi trebala koristiti.

PODEŠAVANJE OŠTRICE

- Izvadite vijak iz spone za podešavanje oštrice
- Razdvojite gornju oštricu, vodilicu i vijke iz donje oštrice. Odvijte vijke ali ih nemojte vaditi. (B)
- Postavite donju oštricu u držač, kako je prikazano. (C)
- Postavite sklop gornje oštrice na donju oštricu tako da plastična vodilica nalegne u žljeb donje oštrice. (D)
- Gurnite gornju oštricu naprijed tako da zubac oštrice dodiruje prednji dio držača.
- Držite gornju oštricu na položaju i zategnite vijak smješten pored broja 1 na držaču. (E)
- Zategnite vijak smješten pored broja 2 na držaču.
- Izvadite montirane oštrice iz držača i pričvrstite na trimer. (F)

UPOZORENJE: Kako bi se osiguralo da se razmak oštrice neće promijeniti nakon podešavanja, provjerite jesu li vijci oštrice zategnuti.

## et Eesti keel

**Oige reguleerituse tagamiseks tuleb selle profiitööristaga kasutada ainult Wahl T-wide'i lõiketeri koos metallist terajuhikuga (A). Ilma metallist terajuhikuta lõiketeri ei saa õigesti reguleerida ja sellist tööriista ei tohiks kasutada.**

LÕIKETERADE REGULEERIMINE

- Eemaldage lõiketerade reguleerimisaluselt kruvikeeraja.
- Eraldage peamine lõiketera, juhik ja alumise lõiketera kruvid. Keerake kruvid lahti, kuid ärge neid eemaldage. (B)
- Asetage alumine lõiketera reguleerimisalusele, nagu näidatud. (C)
- Asetage peamine lõiketera alumise lõiketerale, nii et plastjuhik paikneks alumise lõiketera soones. (D)
- Liigutage pealmist lõiketera ettepoole, nii et lõiketera hambad puutuks vastu reguleerimisaluse esiserva.
- Holdke pealmist lõiketera paigal ja kinnitage reguleerimisalusel numbri 1 juures olev kruvi. (E)
- Kinnitage reguleerimisalusel numbri 2 juures olev kruvi.
- Eemaldage kokkupandud lõiketerad aluselt ja kinnitage need seadme külge. (F)

HOIATUS! Selleks et lõiketerade asend pärast reguleerimist enam ei muutuks, veenduge, et lõiketerade kruvid oleks tugevalt kinnitatud.

## zh 繁體中文

為確保能夠進行正確調整，在使用專業設定工具時僅使用 Wahl T 型寬邊修剪器刀片與金屬插入型刀片導軌 (A)。未搭配金屬插入型刀片導軌的刀片將無法正確調整，從而導致無法使用本工具。

調整刀片

- 從刀片調整工具組中取出螺絲刀。
- 從底部刀片上拆下頂部刀片、導軌和螺絲。鬆開螺絲，但不要拆下。(B)
- 將底部刀片放置在如圖所示的夾具中。(C)
- 將頂部刀片組放在底部刀片上，將塑膠導軌固定在底部刀片的凹槽內。(D)
- 將頂部刀片向前滑動，使刀齒接觸到夾具前端。
- 將頂部刀片固定在正確位置，然後上緊夾具數字 1 邊上的螺絲。(E)
- 上緊夾具數字 2 邊上的螺絲。
- 將組裝好的刀片從夾具上取下，安裝回修剪器上。(F)

警告：為確保刀片設定不會在調整後發生偏移，要確保擰緊刀片螺絲。

13

## cs Čeština

**K zajištění správného seřízení je nutné, aby byl profesionální nástroj použit výhradně s širokými čepelemi tvaru T pro zastrňovač Wahl s vloženým kovovým vodítkem (A). Čepele bez vloženého kovového vodítka nebudou správně seřízeny a nástroj s nimi nesmí být používán.**

SEŘÍZENÍ ČEPELE

- Vyjměte šroubovák ze seřizovače čepele.
- Oddělte horní čepel, vodítko a šrouby od spodní čepele. Povolte šrouby, ale neodstraňujte je. (B)
- Vložte spodní čepel do seřizovače podle obrázku. (C)
- Umístěte horní čepel na spodní čepel tak, aby plastové vodítko sedělo v drážce spodní čepele. (D)
- Horní čepel posuňte dopředu tak, aby se zuby čepele dotýkaly přední části seřizovače.
- Přidrte horní čepel v poloze a utáhněte šroub umístěný poblíž čísla 1 na seřizovači. (E)
- Utáhněte šroub, který se nachází poblíž čísla 2 na seřizovači. (F)
- Vyjměte sestavené čepele ze seřizovače a připojte je k zastrňovači. (F)

VAROVÁNÍ: Aby se odsazení čepele po seřízení nezměnilo, ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy.

## sl Slovenščina

Da bi zagotovili pravilno nastavitve, je nastavljen orodje mogoče uporabljati samo s širokimi T rezili strižnika Wahl s kovinskim vstavljenim vodilom rezila (A). Rezila brez kovinskega vstavljenega vodila rezila se ne bodo pravilno prilagodila in tega orodja ne smete uporabljati.

NASTAVITEV VAŠEGA REZILA

- Odstranite izvijač iz pritriljne plošče za nastavitve rezil.
- Ločite zgornje rezilo, vodilo in vijake od spodnjega rezila. Odvijte vijake, vendar jih ne odstranjujte. (B)
- Dno rezila namestite v pritriljno ploščo, kot je prikazano. (C)
- Sklop zgornjega rezila postavite na spodnji del rezila tako, da je plastični vodnik nameščen v utoru spodnjega rezila. (D)
- Poltsnite zgornje rezilo naprej, tako da se zobje rezila dotikajo sprednjega dela pritriljne plošče.
- Zgornje rezilo držite v položaju in privijte vijak, ki se nahaja v bližini številke 1 na pritriljni plošči. (E)
- Privijte vijak, ki se nahaja v bližini številke 2 na pritrilni plošči.
- Sestavljena rezila odstranite iz pritriljne plošče in jih pritrдите na vaš strižnik. (F)

OPOZORILO: Da se poravnava rezila po nastavitvi ne spremeni, se prepričajte, da so vijaki rezila tesno priviti.

## sk Slovencina

Na zaistenie správneho nastavenia je možné použiť nastavovací nástroj pro set iba so širokými čepeľami zastrňovacieho noža Wahl tvaru T s vloženou kovovou vodiacou lištou (A). Čepele bez vlozenej kovovej vodiacej lišty (A) sa nenastavia správne a tento nástroj by sa nemal používať.

NASTAVENIE VAŠEJ ČEPELE

- Odstráňte skrutkovač z upínača nastavenia čepeľi.
- Oddajte vrchnú čepeľ, vodiacu lištu a skrutky zo spodnej čepele. Skrutky uvoľnite, ale neďajte ich preč. (B)
- Vložte spodnú čepeľ do upínača podľa návodu. (C)
- Uložte systém hornej čepele na spodnú čepeľ tak, aby plastová vodiaca lista dosadla do drážky na spodnej čepeľi. (D)
- Posuňte vrchnú čepeľ dopredu, aby sa jej zúbky dotýkali prednej strany upínača.
- Prichyťte vrchnú čepeľ do polohy a utiahnite skrutku na mieste blízkom ku číslu 1 na upínači. (E)
- Utiahnite skrutku na mieste blízkom ku číslu 2 na upínači.
- Vyberte nastavené čepele z upínača a vložte ich do svojho zastrňovacieho noža. (F)

VAROVANIE: Aby ste sa ubezpečili, že sa prestavenie čepele po nastavení nezmení, uistite sa, že sú skrutky čepele pevne utiahnuté.

9

## zh 中文（普通话/简体）

为确保能够进行正确调整，在使用专业设置工具时仅使用 Wahl T 型宽边修剪器刀片与金属插入型刀片导轨 (A)。未搭配金属插入型刀片导轨的刀片将无法正确调整，从而导致无法使用本工具。

调整刀片

- 从刀片调整工具组中取出螺丝刀。
- 从底部刀片上拆下顶部刀片、导轨和螺丝。松开螺丝，但不要拆下。(B)
- 将底部刀片放置在如图所示的夹具中。(C)
- 将顶部刀片组放在底部刀片上，将塑料导轨固定在底部刀片的凹槽内。(D)
- 将顶部刀片向前滑动，使刀齿接触到夹具前端。
- 将顶部刀片固定在正确位置，然后上紧夹具数字 1 边上的螺丝。(E)
- 上紧夹具数字 2 边上的螺丝。
- 将组装好的刀片从夹具上取下，安装回修剪器上。(F)

警告：为确保刀片设置不会在调整后发生偏移，要确保拧紧刀片螺絲。

## ko 한글

적절한 조정을 위해 프로 세트 도구는 금속 삽입 블레이드 가이드가 있는 Wahl T-와이드 트림머 블레이드에만 사용될 수 있습니다. (A) 금속 삽입 블레이드가 이드가 없는 블레이드는 제대로 조정되지 않으므로 이 도구를 사용하지는 않습니다.

블레이드 조정

- 블레이드 조정 고정 장치에서 드라이버를 제거합니다.
- 상단 블레이드 가이드 및 나사를 하단 블레이드에 분리합니다. 나사를 풀되 제거하지 마십시오. (B)
- 그림과 같이 하단 블레이드를 고정 장치에 놓습니다. (C)
- 플라스틱 가이드가 하단 블레이드의 홈에 안착되도록 상단 블레이드 어셈블리를 하단 블레이드에 놓습니다. (D)
- 블레이드가 고정 장치의 전면에 닿도록 상단 블레이드를 앞으로 밀니다.
- 상단 블레이드를 제자리에 고정하고 고정 장치의 1번 근처에 있는 나사를 조입니다. (E)
- 고정 장치의 2번 근처에 있는 나사를 조입니다.
- 고정 장치에서 조립된 블레이드를 제거하고 트리머에 부착합니다. (F)

경고: 조정 후 블레이드 오프셋이 변경되지 않도록 하려면 블레이드 나사를 단단히 조이십시오.

## id Bahasa Indonesia

Untuk memastikan penyesuaian yang tepat, alat pro set hanya dapat digunakan dengan bilah pemangkas lebar T Wahl dengan panduan pisau yang disisipkan logam (A). Pisau tanpa panduan pisau yang disisipkan logam tidak akan menyesuaikan dengan benar dan alat ini tidak boleh digunakan.

MENYESUAIKAN PISAU ANDA

- Hapus Obeng dari perlengkapan penyetyelan pisau.
- Pisahkan pisau bagian atas, pemandu, dan sekrup dari pisau bagian bawah. Kendurkan sekrup, tetapi jangan dilepaskan. (B)
- Tempatkan pisau bagian bawah pada perlengkapan seperti yang ditunjukkan. (C)
- Tempatkan rakitan pisau bagian atas pada pisau bagian bawah sehingga pemandu plastik terpasang di lekukan pisau bagian bawah. (D)
- Geser pisau bagian atas ke depan sehingga gigi pisau menyentuh depan perlengkapan.
- Pegang pisau bagian atas pada posisinya dan kencangkan sekrup yang terletak di dekat nomor 1 pada perlengkapan. (E)
- Kencangkan sekrup yang terletak di dekat nomor 2 pada perlengkapan.
- Lepaskan pisau rakitan dari perlengkapan dan pasang pada trimmer Anda. (F)

PERINGATAN: Untuk memastikan offset blade tidak berubah setelah penyesuaian, pastikan sekrup pisau 13

## ro Româna

Pentru a asigura o reglare corectă, instrumentul profesional de setare poate fi utilizat numai cu lamele aparatului de tuns Wahl cu ghidajul din metal lat, în formă de T, introdus pentru lamă (A). Lamele fără ghidajul din metal introdus pentru lamă nu se vor regla corespunzător și acest instrument nu trebuie utilizat.

REGLAREA LAMEI

- Scoateți șurubelnița de pe dispozitivul de reglare a lamei.
- Separati lama superioară, ghidajul și șuruburile de pe lama inferioară. Slăbiți șuruburile, dar nu le îndepărtați. (B)
- Așezați lama inferioară în dispozitiv, după cum este ilustrat. (C)
- Așezați ansamblul lamei superioare pe lama inferioară, astfel încât ghidajul din plastic să se sprijine în canelura lamei inferioare. (D)
- Aliniați lama superioară în față, astfel încât dinții lamei să atingă partea din față a dispozitivului.
- Tineți lama superioară pe poziție și strângeți șurubul situat lângă numărul 1 de pe dispozitiv. (E)
- Strângeți șurubul situat lângă numărul 2 de pe dispozitiv. (F)
- Scoateți lamele asamblate din dispozitiv și atașați-le la aparatul de tuns. (F)

AVERTISMENT: Pentru a vă asigura că decalarea lamei nu se modifică după reglare, asigurați-vă că șuruburile lamei sunt strânse.

## bg български

За да се гарантира правилна настройка, комплектът с професионални инструменти може да се използва само с широките T-образни ножчета на тримера Wahl с металния поставен водач за ножче (A). Остриетата без металния поставен водач за ножче няма да бъдат регулирани правилно, вследствие на което този комплект не трябва да се използва.

РЕГУЛИРАНЕ НА НОЖЧЕТО

- Извадете отвертката от приспособлението за регулиране на ножчетата.
- Отделете горното ножче, водача и винтовете от долното ножче. Разхлабете винтовете, но не ги сваляйте. (B)
- Поставете долното ножче в приспособлението, както е показано. (C)
- Поставете модула на горното ножче върху долното ножче, така че пластмасовият водач да се разположи в канала на долното ножче. (D)
- Плъзнете горното ножче напред, така че зъбите на ножчето да докоснат предната част на приспособлението.
- Затягнете горното ножче в това положение и затегнете винта, разположен близо до номер 1 на приспособлението. (E)
- Затегнете винта, разположен близо до номер 2 на приспособлението.
- Извадете слобнените ножчета от приспособлението и ги прикрепете към вашия тример. (F)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да сте сигурни, че изместването на ножчето няма да се промени след регулиране, се уверете, че винтовете на ножчето са затегнати.

## uk Українська

Для забезпечення належного регулювання професійний комплектний інструмент можна використовувати лише з тримерними T-подібними лезами Wahl зі вставленим напрямним металевим кріпленням для леза (A). Леза без вставленого напрямного металевого кріплення для леза неможливо відрегулювати належним чином, і такий інструмент не слід використовувати.

РЕГУЛЮВАННЯ ЛЕЗ

- Вийміть викрутку з кріплення для леза.
- Відкрутете верхнє лезо, напрямні та гвинти від нижнього леза. Послабте гвинти, але не знімайте їх. (B)
- Звстаєте нижнє лезо в кріплення, як показано. (C)
- Встановіть верхню частину леза на нижнє лезо так, аби пластмасова напрямна розмістилася в пазу нижнього леза. (D)
- Верхнє лезо посуьтте вперед так, аби зуби леза торкалися передньої частини кріплення.
- Тримайте верхнє лезо у цьому положенні та затягніть гвинт, розташований біля номера 1 на кріпленні. (E)
- Затягніть гвинт, розташований біля номера 2 на кріпленні.
- Вийміть зібрані леза з кріплення та приєднайте до свого тримера. (F)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: аби лезо не зсувалося після регулювання, переконайтеся, що гвинти леза щільно зафіксовані.

## ms Bahasa Melayu

Bagi memastikan pelarasan yang betul, alat set pro hanya boleh digunakan dengan bilah pencukur nipis T-wide Wahl dengan panduan bilah tersisip logam (A). Bilah tanpa panduan bilah tersisip logam tidak akan dilaraskan dengan betul dan alat ini tidak boleh digunakan.

MELARASKAN BILAH ANDA

- Alihkan Pemutar skru daripada lekapan pelarasan bilah.
- Asingkan bilah atas, pandu dan skru daripada bilah bawah. Longgarkan skru, tetapi jangan alih keluarkannya. (B)
- Letakkan bilah bawah ke dalam lekapan seperti yang ditunjukkan. (C)
- Letakkan pemasangan bilah atas pada bilah bawah supaya pandu plastik terletak pada alur bilah bawah. (D)
- Sisipkan bilah atas ke hadapan supaya gigi bilah menyentuh bahagian hadapan lekapan.
- Pegang bilah atas pada kedudukannya dan ketatkan skru yang terletak berdekatan dengan nombor 1 pada lekapan. (E)
- Ketatkan skru di bahagian berdekatan dengan nombor 2 pada lekapan.
- Alih keluar bilah yang telah dipasang daripada lekapan dan cantumkan pada pencukur nipis anda. (F)

AMARAN: Bagi memastikan ofset bilah tidak berubah selepas pelarasan, pastikan skru bilah adalah ketat.

## th ไทย

ชุดอุปกรณ์โปรเซต (Pro set) สามารถใช้งานได้กับชุดใบมีดของโปรดตาเลียนท์แบบ Wahl T-wide ที่มีฟันรองใบมีดโลหะ (A) เท่านั้น เพื่อให้ง่ายการปรับเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณไม่สามารถนำอุปกรณ์นี้ไปปรับชุดใบมีดที่ไม่มีฟันรองใบมีดโลหะได้ เนื่องจากใบมีดจะไม่ได้รับการปรับอย่างถูกต้อง

วิธีการปรับใบมีดของคุณ

- นำไขควงออกจากตัวจับยึดปรับใบมีด
- แยกใบมีดบน ฟันรองตัด และสกรูออกจากใบมีดล่าง คลายสกรู แต่ไม่ต้องถอดออก (B)
- วางใบมีดล่างลงในตัวจับยึดตามภาพแสดง (C)
- วางชิ้นส่วนใบมีดบนลงบนใบมีดล่าง เพื่อให้ฟันรองตัดโลหะติดอยู่ในร่องของใบมีดล่าง (D)
- เลื่อนใบมีดบนไปข้างหน้าเพื่อให้อันของใบมีดสัมผัสกับด้านหน้าของตัวจับยึด
- จับใบมีดบนเข้าที่ และขันสกรูที่อยู่ใกล้กับหมายเลข 1 บนตัวจับยึด (E)
- ขันสกรูที่อยู่ใกล้กับหมายเลข 2 บนตัวจับยึด
- ถอดชุดใบมีดที่ประกอบแล้วออกจากตัวจับยึดและประกอบเข้ากับโปรดตาเลียนท์แบบของของคุณ (F)

คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูยึดใบมีดอย่างแน่นหนาแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้อะซงระหว่างของใบมีดเปลี่ยนแปลงไปหลังจากปรับแล้ว

## vi Tiếng Việt

Để đảm bảo điều chỉnh đúng cách, chỉ nên sử dụng bộ dụng cụ chuyên nghiệp này với lưỡi cắt tông dờ Wahl T-wide có thanh dẫn lắp lưỡi cắt bằng kim loại (A). Các lưỡi cắt không có thanh dẫn lắp lưỡi cắt bằng kim loại sẽ không điều chỉnh đúng cách được và không nên sử dụng dụng cụ này.

ĐIỀU CHỈNH LƯỚI CẮT

- Tháo chia vặn ra khỏi cơ cấu điều chỉnh lưỡi cắt.
- Tháo lưỡi cắt trên, thanh dẫn và các vít ra khỏi lưỡi cắt dưới. Nói lỏng các vít, nhưng không tháo ra. (B)
- Đặt lưỡi cắt dưới vào cơ cấu kẹp như hình minh họa. (C)
- Đặt lưỡi cắt trên lên trên lưỡi cắt dưới sao cho thanh dẫn nhựa được đặt vào rãnh của lưỡi cắt dưới. (D)
- Trượt lưỡi cắt trên lên sao răng của lưỡi cắt chắm vào phía trước cơ cấu kẹp.
- Giữ lưỡi cắt trên đúng vị trí và vặn chặt vít nằm gần vị trí số 1 trên cơ cấu kẹp. (E)
- Vặn chặt vít nằm gần vị trí số 2 trên cơ cấu kẹp.
- Tháo các lưỡi cắt đã lắp khỏi cơ cấu kẹp và gắn vào tông dờ của bạn. (F)

CẢNH BÁO: Để đảm bảo không làm thay đổi độ dịch chuyển của lưỡi cắt sau khi điều chỉnh, hãy nhớ vặn chặt các vít của lưỡi cắt.

15

## ur اردو

مناسب ایڈجسٹمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے، پرو سیٹ ٹول صرف Wahl T-وسیع ٹریمرر بلید کے ساتھ دھات میں داخل بلید گائیڈ (A) کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بغیر دھات میں داخل بلید گائیڈ کے بلید مناسب طریقے سے ایڈجسٹ نہیں یوں کے اور اس ٹول کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

آپ کی بلید کو ایڈجسٹ کرنا

- بلید ایڈجسٹمنٹ فکسر سے سکروڈرائیور کو ہٹائیں۔
- اوپر والے بلید، گائیڈ اور سکروز کو نیچے والے بلید سے الگ کریں۔ سکرو کو ڈھیلا کریں، لیکن انہیں ہٹائیں نہیں۔ (B)
- ڈکھانے کے مطابق نیچے والے بلید کو فکسر میں رکھیں۔ (C)
- اوپر والے بلید اسمبلی کو نیچے والے بلید پر رکھیں تاکہ پلاسٹک گائیڈ نیچے والے بلید کی نالی میں بیٹھ جائے۔ (D)
- اوپر والے بلید کو آگے سلائڈ کریں تاکہ بلید کا ڈائٹ فکسر کے سامنے کے حصے کو چھو لے۔
- اوپر والے بلید کو پوزیشن میں پکڑ کر فکسر پر نمبر ۱ کے قریب واقع سکرو کو ٹائٹ کریں۔ (E)
- اوپر والے بلید کو فکسر پر نمبر ۲ کے قریب واقع سکرو کو ٹائٹ کریں۔
- فکسر سے جمع کردہ بلید کو ہٹائیں اور اپنے ٹریمر سے منسلک کریں۔ (F)

تنبیہ: اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بلید کا آف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد تبدیل نہ ہو، بلید سکروز کا ٹائٹ ہونا یقینی بنائیں۔

## lt Lietuvių k.

Norint užtikrinti tinkamą suregulavimą, profesionaliai nustatytą įrankį galima naudoti tik su Wahl T formos kirpimo prietaiso ašmenimis ir metaliniu ašmenų kreipikliu (A). Ašmenų be metalinio ašmenų kreipiklio nebus galima tinkamai sureguliuoti ir tokio įrankio naudoti nederėtų.

AŠMENŲ REGULIAVIMAS

- Išimkite varžtus iš ašmenų reguliavimo įtaiso.
- Atskirkite viršutinius ašmenis, kreipiklį ir apatinį ašmenų varžtus. Atlaisvinkite varžtus, tačiau jų neišimkite. (B)
- Istatykite apatinius ašmenis įtaise, kaip parodyta. (C)
- Uždėkite viršutinius ašmenis ant apatinių ašmenų taip, kad plastikinis kreipiklis būtų apatinių ašmenų griovelyje. (D)
- Pastumkite viršutinius ašmenis pirmyn, kad ašmenų dantukai liestų įtaiso priekį.
- Laikykite viršutinius ašmenis ir priveržkite varžtą, esantį šalia įtaiso dalies, pažymėtos skaičiumi 1. (E)
- Priveržkite varžtą, esantį šalia įtaiso dalies, pažymėtos skaičiumi 2.
- Nuimkite ašmenis nuo įtaiso ir pritvirtinkite prie kirpimo prietaiso. (F)

ĮSPĖJIMAS. Kad sureguliuavus ašmenų poslinkis nepakistų, įsitinkinkite, kad ašmenų varžtai gerai priveržti.

## lv Latviešu

Lai nodrošināju atbilstošu regulējumu, profesionālā komplekta rīku var izmantot tikai ar Wahl T-veida griezēja ašmeniem ar metāla ievietotu asmeņa virzošo daļu (A). Asmeņi bez metāla ievietotās virzošās daļas nebūs atbilstoši regulējami, ūn šo rīku nevajadzētu izmantot.

ASMEŅA REGULĒŠANA

- Nonerhiet Skrūvgriezni no asmeņa regulēšanas armatūras.
- Atdaliet augšējo asmeni, virzošo daļu un skrūves no apakšējā asmeņa. Atskrūvējiet skrūves, bet nenoņemiet tās. (B)
- Novietojiet apakšējo asmeni armatūrā, kā parādīts. (C)
- Novietojiet augšējā asmeņa kopumu uz apakšējā asmeņa tā, lai plastmasas virzošā daļa ievietojas apakšējā asmeņa gropē. (D)
- Bridiet augšējo asmeni uz priekš tā, lai asmeņa zobini skar armatūras priekšdaļu.
- Turiet augšējo asmeni vietā un pievelciet skrūvi, kas atrodas tuvu numuram 1 uz armatūras. (E)
- Priveržkiet varžtā, kas atrodas tuvu numuram 2 uz armatūras.
- Nonemiet samontētos asmenus no armatūras un pievienojiet savam trimmerim. (F)

BRĪDĪŅAJUMS: Lai nodrošinātu, ka asmeņa nobīde nemainās pēc pielāgošanas, pārlicinieties, ka asmeņa skrūves ir stingri pievilkta.

## hi हिन्दी

सही समायोजन सुनिश्चित करने के लिए, प्रो सेट टूल का इस्तेमाल केवल सेटल इंसर्टेड ब्लेड ग्राइड (A) वाले Wahl टी-वाइड ट्रिमर ब्लेड्स के साथ ही किया जा सकता है। मेटल इंसर्टेड ब्लेड ग्राइड रहित ब्लेड्स सही तरह से समायोजित नहीं होंगे और इस टूल का इस्ते